



OTWÓR ZAŚLEPIĆ ROZBIERALNĄ PŁYTĄ G-K
 PODNOSZONE OKIENKO PODAWCZE

1. W otworze pomiędzy lab. 2/44 a 2/45 zamontować podnoszone okno podawcze z zachowaniem otworu (zgodnie z propozycją użytkownika),
2. Otwór pomiędzy lab. 2/45 a 2/46 zaślepić rozbieralną płytą G-K,
3. Otwór pomiędzy lab. 2/45 a 2/47 zaślepić rozbieralną płytą G-K.